

VIDEONEUVOTTELUN KÄYTTÖOHJE

Laite herää, kun klikkaat mitä tahansa kaukosäätimen painiketta. Laite sammuu automaattisesti, kun se on käyttämättömänä hetken.

Älä koske videoneuvottelulaitteeseen (aiheuttaa hälytyksen)

Tilassa on vapaa VGA-johto kannettavia tietokoneita varten. Käytä kyseistä johtoa jakaaksesi tietokoneen kuvaa näytöille.

Näin soitat:

- 1) valitse osoitekirjasta haluamasi yhteysosoite tai näppäile osoite käsin (IP-numerosarjaa syöttäessäsi syötä piste *-merkkinä)
- 2) Avaa yhteys painamalla vihreää luuri-painiketta.
- 3) Voit halutessasi ohjata kameraa kaukosäätimen painikkeilla.
- 4) Neuvottelun päätyttyä sulje yhteys punaista luuri-painiketta painamalla. Laite menee automaattisesti virransäästötilaan.

Apua ongelmatilanteissa saat Helpdeskistä
Puh: 09 191 55555

Videoneuvottelun varaus
<http://www.helsinki.fi/atk/videoneuvotteluvaraus>

Lisätiedot
helpdesk@helsinki.fi
<http://www.helsinki.fi/atk/yhteydet/videoneuvottelu>

Mikrofonin mykistys
ja avaus

PC-kuvan
jakaminen

Äänen-
voimakkuus

Zoomaus

Osoitekirja

Kameran ohjaus



TANDBERG